



Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Drehkreuz	shaft	A036G6590
2	Öl - Dichtung 28 x 42 x 7	oil seal 28 x 42 x 7	A03151300
3	Unterlegscheibe	washer	A03190830
4	Kugellager 6302 2RS	bearing 6302 2RS	A036F0090
5	Lagerbuchste	bush	A036G5950
6	Bodenplatte	bottom	A03600870
7	Anschlagring	ring	A03151750
8	Kabelklemme	cable clamp	A0SL0893
9	Laufrad zum Keilriemen	pulley	A036G6600
10	Flachriemen Poly V-559 j12	belt V-559 j12	A036G6610
11	Riemenscheibe	pulley	A036G6620
12	Halteblech zum Motor	bracket	A035V1230
13	Motor 230V/1Ph/50Hz	motor 230V/1Ph/50Hz	A0SL1470
14	Befestigungsschelle Ø88 - Ø96	clip Ø88 - Ø96	A03140460
15	Rohr	tube	A035X1150
16	Keile(mit Schrauben) auf der Schmirgelscheibe	disk set	A0SA3450
17	Muschelscheibe komplett	mussel disk	A0ACPPC
18	Schütz Dileem	remote control switch	A032Z4840
19	Abdeckung	plate	A032D0630
20	Bügel	bracket	A0SL2355
21	Mikroschalter	micro switch	A032W3240
22	Passfeder 5 x 5 x 20	key 5x 5 x 20	A0SL0010
23	Dichtung Ø15 x Ø25 x 3 mm	gasket Ø15 x Ø25 x 3 mm	A03151550
24	Wasserezulaufschlauch 3/4" F-F	water inlet tube 3/4" F-F	A033M0010
25	Schmirgelscheibe bis 27.01.08	emery disc until 27.01.08	A0SL2494
	Schmirgelscheibe ab 28.01.08	emery disc from 28.01.08	A0SL3544
26	Buchse	bush	A036D9550
27	Bürstenscheibe	mussel disk	A036G6880
28	Ausfallschacht	door	A0SA3400
29	Magnet zum Ausfallschacht	magnet	A03600160
30	Dichtung zum Ausfallschacht	gasket	A037Q7860
31	Befestigungsrahmen zum Ausfallschacht	frame	A036C0011
32	Drehscheibe	disk	A0SL2135
33	Befestigungsknopf zur Muschelscheibe	knob	A036M5250
34	Reibescheibe	potato disk	0ACPTA
35	Bügel	bracket	A0SL2904
36	Rohr	tube	A035X2330
37	Stift L90° 1/4" M-F	nipple	A033Q6040



Kartoffelschälmaschine 5 kg
Artikel-Nr.: A120.181

Ersatzteilliste
25.01.2010

Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
38	Stift 1/4"	nipple	A033Q6210
39	Hahn	cock	A0SL1622
40	Kupplung zum Wassereinlauf 1/4" DM 12	cluch 1/4" DM 12	A033Q5180
41	Gewindemutter	nut	A03117580
42	Befestigung zum Deckel (innen)	bracket for lid (inside)	A036D6040
43	Achse zum Deckel	pivot	A036G2040
44	Gehäuse	housing	A0SL2693
45	Bedienfolie	conrol panel	A037M4770
46	Kontrolllampe grün 230V 2W	green indicator light, 230V 2W	A032W2970
47	Kontrolllampe weiß 230 V 2W	white indicator light, 230V 2W	A032W3280
48	Timer	timer	A0SL3553
49	Druckknopf	push button	A0SL1539
50	Bodenplatte	bottom plate	A035D7790
51	Blech zum Boden	plate	A035M0850
52	Fuß	foot	A036C0800
53	Griff zum Deckel	handle	A036M5090
54	Dichtung zum Deckel	gasket	A0SL2871
55	Deckel	cover	A036Z6501
56	Magnet	magnet	A03600310
57	Halteblech zum Magneten	bracket	A035V6381
58	Griff	handle	A06005400
59	Auswurfklappe mit Halterung	door	A06000930
60	Auswurfklappe komplett mit Griff	door	A06005390
61	Deckel komplett	cover	A06005380
o.Abb./no pic.	Elektronikkarte	electronic card	A0SL2921
o.Abb./no pic.	Blech zur Elktronik	fixing board for electronic card	A0SL2785
o.Abb./no pic.	Griff zum Timer	handle for timer	A0SL3550



Kartoffelschälmaschine 5 kg
 Artikel-Nr.: A120.181

Ersatzteilliste
 25.01.2010